

Principe :

Pour dérouler des bottes rondes de foin, regain, enrubannées, paille...

Déroutage à droite ou à gauche (selon enroulement).

Symétrie latérale.

S'accroche devant ou derrière. Symétrie longitudinale.

Système « PIQUE et DEROULE » (le moteur hydraulique reste sur le pic botte).

Berce profonde pour un déroulage complet de qualité, même en chambre fixe avec noyau léger ou en variable avec noyau serré.

Possibilité d'avoir en option des chaînes ultra-renforcées pour bottes enrubannées (maxi 1400kg).

Option 2m60 de large pour bottes de plus de 1m80 ou porteur large.



Points Forts :

Déroutage parfait des noyaux mous (chambre fixe) ou durs (chambre variable).

Qualité du déroulage en petit regain, foin collé, grand foin.

Courte, légère : idéale pour valet de ferme ou petit tracteur.

Inversible : idéal pour défaire les noyaux récalcitrants.

Réversibilité : idéal pour dérouler une botte posée dans le mauvais sens.

Fabrication artisanale, Franc comtoise, sur mesure.

Votre concessionnaire :

JURACCESSOIRE

3 Rue du Prélôt, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com

Largeur extérieure standard	2m08	Bon déroulage
Largeur extérieure XXL	2m60	Pour télescopique
Longueur hors tout	1m90	Petit porte à faux
Hauteur hors tout	1m15	
Poids total à vide en chaîne standard	635 kg	Idéal valet ferme
Poids total à vide en chaîne renforcée	700 kg	Pour enrubannée
Poids total à vide en version XXL	780 kg	Pour télescopique
Couleur standard	Gris + Orange	Voir option
Accroche standard	Attelage Euro	Voir option
Alimentation hydraulique standard	1 double effet (drain)	
Diamètre maxi de botte ronde	1m80 en std	2m30 en XXL
Charge maxi acceptée (grosses chaînes)	1400 kg	Enrubannée... !
Résistance en traction des chaînes standards	80.000 N/paire	Très puissant
Diamètre galet de chaîne standard	32mm	
Résistance en traction des chaînes renforcées	120.000 N/paire	Idéal enrubannée
Diamètre galet des chaînes renforcées	47.5mm	Très bon roulage
Dimensions dents de pique	1200 x 45 mm	Très solides
Sens de déroulement (veiller à respecter le sens d'enroulement de la botte)	Droite et Gauche Accrochage Avant et arrière.	Evite de ressortir une botte mal positionnée.



Votre concessionnaire :

JURACCESSOIRE

3 Rue du Prélot, 25800 - VALDAHON, France

Tel : 03.81.59.27.67

ogimat@ogimat.com

www.juraccessoire.com